INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO KIT SERSILPORT

Este kit é constituído pelas seguintes peças:

1- Um aro (duas peças grandes e uma pequena) (a);
2- Seis peças de guarnição (quatro grandes (b) e duas pequenas (c));

Necessita para efectuar a colocação deste kit o seguinte material (não incluído):

1- Uma porta (d);
2- Uma fechadura (opcional);
3- Três dobradiças (número variável);
4- Travessas de escoramento (e);
5- Cunhas (f);
6- Espuma de poliuretano (opcional);
7- Parafusos e pregos q.b.;
8- Espelho e puxador da porta.

Passo 1

- Retire cuidadosamente os elementos do interior da caixa.

Passo 2

- Rectificar as medidas da peça superior do aro (peça mais pequena).
- Rectificar as medidas das peças laterais do aro (peças maiores). (Figura 1.)

NOTA: As folgas deverão ser:

- Na parte superior: 2 mm
- Na parte lateral: 3 mm
- Na parte inferior: 5 mm

Passo 3

- Entalhar devidamente o aro para colocar as dobradiças.
- Entalhar devidamente o aro para colocar o espelho da fechadura.
- Entalhar devidamente a porta para colocar as dobradiças.

NOTA: O entalhe varia de acordo com a fechadura e as dobradiças que pretende usar.

Passo 4

- Pregar o aro (as três peças).




Figura 1

Passo 5

Colocar o aro na parede, para que o lado da porta fique faceado com a parede. (Figura 2).




Figura 2

- Colocar as travessas de escoramento (e) (a quantidade é variável mas o desejável será no mínimo três). (Figura 3)




Figura 3

- De seguida ajustar as cunhas entre o aro (a) e a parede de forma a que as peças maiores do aro fiquem a 90^0 em relação à peça mais pequena (que é a peça superior) (Figura 4);




Figura 4

NOTA: É MUITO IMPORTANTE QUE ESTE POSICIONAMENTO QUER DAS CUNHAS QUER DAS TRAVESSAS DE CONTENÇÃO SEJA O CORRECTO.

Passo 6

- Após confirmação do posicionamento do aro, colocar a espuma de poliuretano entre este e a parede, conforme as indicações e quantidades referidas pelo fabricante.

NOTA: ESTE TIPO DE PRODUTO EXPANDE MUITO, LOGO CASO COLOQUE EM EXCESSO IRÁ FAZER COM QUE O ARO SE DESPOSICIONE.

Passo 7

- Depois de bem seco, retire o excesso de espuma.

Passo 8

- Colocar a porta.

Passo 9

- Rectificar as medidas das guarnições.

Passo 10

- Encaixar as peças de guarnição (de modo a fazer um “U”). De notar que existe três peças de guarnição (duas grandes e uma pequena) com uma aba mais pequena (ver figura 5) – estas serão para colocar no aro do lado da porta. As restantes peças de guarnição terão que ser colocadas no outro lado do aro. (ver figura 5). Execute este passo cuidadosamente de forma a não danificar o verniz. Poderá colocar cola branca no rebaixe do aro para que as guarnições não se movam da posição final.




Figura 5

Passo 11
- Colocar o espelho e o puxador da porta.

Bom trabalho!!!